



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**BATIDORA DE VASO
LH2284**



Gracias por comprar esta Batidora Larry House.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

PIEZAS

1. Indicador LED
2. Control de velocidad
3. Interruptor
4. Unidad del motor
5. Varilla
6. Cuchilla



RECOMENDACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
2. Asegúrese de que el voltaje nominal de su localidad coincida con la placa de características del aparato.
3. No lo utilice en exteriores. Este aparato es solo para uso doméstico.
4. Desenchufe el aparato al terminar de usarlo o limpiarlo.
5. No utilice el aparato si está dañado. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.
6. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato. Para evitar cualquier riesgo, estos deben ser reemplazados por un centro de servicio técnico autorizado.
7. No permita que el cabello largo, las bufandas, etc., cuelguen sobre el mango de la batidora o el batidor cuando estén en funcionamiento.
8. Nunca coloque el aparato cerca de una fuente de calor.
9. Nota: Las cuchillas del aparato son afiladas. Manipule las cuchillas con cuidado.
10. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie cuidadosamente los accesorios. No sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido.
11. Guarde las instrucciones para futuras consultas.
12. Apague y desconecte el aparato de la red eléctrica antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas móviles durante el uso.
13. Desconecte siempre la batidora de la red eléctrica si se deja sin supervisión y antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
14. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los peligros que conlleva.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

CÓMO USAR LA BATIDORA DE MANO

1. Inserte el motor en el orificio de la parte superior de la batidora hasta que encaje.
2. Enchufe el aparato.
3. El vaso no debe llenarse más de la mitad para evitar que se desborde.
4. Utilice siempre la batidora de mano para mezclar ingredientes con agua u otro líquido.
5. La batidora de mano es apta para los siguientes ingredientes: frutas y verduras, papillas, sopas, masas y bebidas. No utilice la batidora de mano solo para mezclar alimentos duros, como granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales, chocolate, etc.
6. Dos velocidades para mezclar diferentes ingredientes.
7. Abra la batidora de mano durante 30 segundos y deténgala durante un minuto como ciclo de trabajo. Continúe con 5 ciclos. Transcurridos 5 ciclos, deje que la batidora alcance la temperatura ambiente y luego continúe usándola.
8. Al retirar el mango de la unidad motora, asegúrese de que esté desenchufado.
9. La cuchilla está afilada, así que manipúlela con cuidado para evitar lesiones.

CÓMO LIMPIAR

1. Desenchufe el aparato.
2. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. No sumerja la unidad motora en ningún líquido.
3. La caja de engranajes de la picadora se puede enjuagar bajo el grifo, pero no la sumerja en agua.
4. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de usarlos para evitar la proliferación de bacterias. Tenga cuidado con las cuchillas, ya que están demasiado afiladas.

CÓMO ALMACENAR

Para guardar el aparato fácilmente, localice el soporte para accesorios en la caja de engranajes de la picadora. Coloque la unidad motora en el soporte y, a continuación, coloque el batidor y el mango de la batidora en el soporte por separado. PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al manipular la cuchilla de doble hoja.

No toque las cuchillas con los dedos. Son muy afiladas y pueden causar lesiones si se tocan.

1. Desembale con cuidado la batidora de mano y todos los accesorios.
2. Lave la batidora de mano y la tapa, el recipiente de la picadora y la tapa, la cuchilla de doble hoja, los batidores de acero inoxidable y el batidor de globo con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos bien.
3. Nunca sumerja el cuerpo de la batidora, la batidora de mano ni las cajas de engranajes simples y dobles en agua ni en ningún otro líquido. Si es necesario, puede limpiar estos accesorios con un paño húmedo. La batidora de mano se puede lavar con agua corriente, pero tenga cuidado de que no entre agua en el eje hueco.
4. Seque siempre la batidora de mano bien para que no entre agua en el cuerpo.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por NHET CO., LTD