



ANTENA TV

INTERIOR / EXTERIOR

VL1579



ANTENA TV

- Uso en interiores o exteriores.
- Capaz de recibir señales digitales de alta definición.
- Portátil, fácil de montar y desmontar.
- 360 grados recibe todos los canales disponibles cerca.

Instalación





Diagrama de conexión

Nota:

- Asegúrese de que todas las piezas se hayan conectado correctamente.
- Active la antena y verifique si la luces indicadoras se encienden.



Nota:

- Encienda su televisor para ver la claridad de su imagen. Ajuste la posición montada y la dirección de la antena para alcanzar el mejor efecto de recepción de señal.
- No lo use en tiempo de tormenta.

Especificaciones técnicas

Rango de recepción: UHFNHF
Frecuencia: 170-860MHz
Ganancia: 30dB
Máx. nivel de salida: 95dBu
Impedancia: 750 Ω
Potencia: DC12V/100 mAh



Contenido del packaging

Nº	NOMBRE	ESPECIFICACIONES		IMAGEN
1	UNIDAD PRINCIPAL		1	
2	BASE		1	
3	SOPORTE DE ANTENA		1	
4	ADAPTADOR		1	
5	CABLE ALIMENTACIÓN		1	
6	CABLE COAXIAL	10 M	1	
7	ACCESORIOS	PERNO EN U	2	
8		TUERCA DE MARIPOSA	4	
9		CLIP DE TORNILLO	4	
10		KIT DE MONTAJE EN PARED/4X40MM	4	
11	MANUAL		1	



Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
SIN SEÑAL	• COMPRUEBE SI EL INDICADOR DE ALIMENTACIÓN DE LA ANTENA SE ENCIENDE. • VERIFIQUE SI TODAS LAS PARTES HAN SIDO CORRECTAMENTE CONECTADAS. • REEMPLACE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE. • REEMPLACE LA CAJA DE ENERGÍA. • REEMPLACE EL CABLE COAXIAL.
MALA SEÑAL	• VERIFIQUE SI TODAS LAS PARTES HAN SIDO CORRECTAMENTE CONECTADAS. • AJUSTE LA POSICIÓN DE MONTAJE Y LA DIRECCIÓN DE LA ANTENA. • REEMPLACE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE. • REEMPLACE LA CAJA DE ENERGÍA. • REEMPLACE EL CABLE COAXIAL

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770
Made in P.R.C.

