



· PROFESSIONAL ·

MANUAL DE INSTRUCCIONES



FRIGORÍFICO EXPOSITOR DE BEBIDAS LH2122-LH2123

Gracias por comprar esta Frigorífico expositor de bebidas LarryHouse Industrial.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PARA GARANTIZAR UN USO ADECUADO, ESTUDIE DETENIDAMENTE ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD.

El propósito de las precauciones de seguridad contenidas en este manual es garantizar el uso seguro y correcto de la unidad y minimizar los riesgos que podrían causar daños y lesiones graves a usted o a otras personas. Las precauciones de seguridad se dividen en ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES. El manejo inadecuado podría provocar la muerte o lesiones graves. Para garantizar su seguridad siga estrictamente este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

El manejo inadecuado de la unidad podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

El manejo inadecuado de la unidad podría provocar resultados graves según las circunstancias.

El texto marcado con el signo de exclamación **!** contiene información que debe respetarse estrictamente. Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar de fácil acceso donde los usuarios de este producto puedan encontrarlo.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN





ADVERTENCIA

! La instalación debe ser realizada únicamente por el distribuidor o un experto cualificado. Si intenta instalar usted mismo la unidad en su totalidad, podría provocar fugas de agua, fugas de refrigerante, descargas eléctricas o incendios.

PRECAUCIONES PARA EL USO

ADVERTENCIA	
Todas las reparaciones, desmontajes y modificaciones deben ser realizadas únicamente por técnicos calificados. Intentar realizarlos usted mismo podría provocar un incendio, un mal funcionamiento y lesiones.	Nunca salpique agua directamente sobre el producto ni lo lave con agua, ya que podrían producirse cortocircuitos y fugas eléctricas.
Nunca introduzca sustancias inflamables o volátiles en la unidad, ya que podrían producirse explosiones e incendios.	No dañe, modifique, doble excesivamente, fuerce, retuerza ni enrolle el cable de alimentación. Además, colocar objetos pesados sobre el cable de alimentación o apretarlo en un lugar estrecho podría dañarlo, lo que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
Utilice un tomacorriente de pared exclusivo. No utilice cables de extensión ni receptáculos prácticos, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendio.	Nunca utilice latas de aerosol inflamables ni deje sustancias inflamables en la unidad. Las chispas de los interruptores eléctricos podrían provocar explosiones e incendios.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA	
 El refrigerador está destinado al almacenamiento y exhibición de bebidas para la venta. No lo utilice para otros fines que no sean los previstos, ya que esto podría afectar negativamente a los elementos colocados en la unidad. 	 Nunca intente introducir dedos, palos, etc. En la salida de succión de aire frío, un ventilador de circulación gira a alta velocidad dentro de la salida. Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas y un funcionamiento inadecuado. 
 PROHIBITED Sólo para uso en interiores. El uso de la unidad en un lugar expuesto a la lluvia podría provocar fugas eléctricas y descargas eléctricas. 	 PROHIBITED Nunca coloque objetos pesados o que contengan agua encima de la unidad. Los objetos podrían caer y causar lesiones y el agua derramada podría deteriorar el aislamiento de los componentes eléctricos y provocar fugas eléctricas. 
 Instale la unidad en un lugar donde el piso sea lo suficientemente resistente para soportar la carga de la unidad. Si el piso no es lo suficientemente resistente o la instalación se realiza incorrectamente, la unidad podría volcarse y los estantes y productos que caen podrían causar lesiones personales. 	 CAUTION AGAINST EXPLOSION Si encuentra una fuga de gas, no toque el congelador horizontal, cierre el gas y abra la puerta para ventilar. La fuga de gas podría provocar una explosión, un incendio y lesiones por incendio. 
 Guarde la unidad en un lugar donde no esté expuesta a la lluvia. El uso de una unidad que ha estado expuesta a la lluvia podría provocar fugas eléctricas y descargas eléctricas. 	 Mantener alejado de fuentes de aire El rendimiento de refrigeración se reduce si la unidad se coloca cerca de fuentes de calor como placas calientes y estufas y si se expone a la luz solar directa. 
 Deje el desmontaje y eliminación de la unidad a expertos cualificados. 	 Si la unidad necesita almacenamiento temporal, asegúrese de no guardarla en un lugar donde jueguen los niños y tome precauciones para que la puerta no se pueda cerrar completamente. Esto minimizará el riesgo de que un niño quede atrapado dentro del compartimento.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




ADVERTENCIA

LUGAR BIEN VENTILADO


Asegúrese de que haya más de 10 cm de espacio entre el refrigerador VERTICAL y la pared. Si no hay espacio, la capacidad de refrigeración puede descender.




Si la instalación en un lugar húmedo es inevitable, instálela también en un disyuntor de fugas eléctricas. Si no se instala un disyuntor contra fugas eléctricas, se podría producir una descarga eléctrica.



¡Nunca salte desde la puerta ni se suba a la unidad! La unidad podría volcarse o caerse y provocar daños materiales o lesiones.



Desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de mover la unidad y asegúrese de que el cable de alimentación no se dañe durante el transporte. Un cable de alimentación dañado podría provocar una descarga eléctrica y/o un incendio.




Agarre la manija al cerrar la puerta. Mantenerlo en otras posiciones podría provocar pellizcos en los dedos y lesiones.




No presione con la mano ni aplique demasiada pintura sobre superficies brillantes, ya que el brillo podría romperse y provocar lesiones.



Al desconectar el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared, sostenga el cuerpo principal del enchufe cerca del tomacorriente. Tirar del cable podría romperlo, lo que podría provocar sobrecalentamiento e incendio.



Asegúrese de que la unidad no se vuelque ni caiga al moverla. Una unidad que cae podría causar lesiones graves.



No arroje artículos en los estantes y no coloque artículos que sumen más de 651 libras en cada estante. El estante podría caerse y provocar lesiones.



Asegúrese de colocar y asegurar los estantes correctamente. Un estante mal colocado podría caerse y provocar lesiones.



CÓMO USAR

ANTES DE USAR

- Retire el paquete de envío, la cinta, etc. y deje las puertas abiertas para ventilar por un tiempo.
- La unidad se limpia antes del envío. Sin embargo, limpie el interior del compartimento después de la entrega.
- Por favor, inserte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de pared, monofásico a voltaje cat.
- Deje que la unidad funcione durante aproximadamente 1 hora para enfriar el compartimento antes de colocar los artículos en la hielera.

ESPERE 5 MINUTOS O MÁS ANTES DE REINICIAR

Reiniciar la unidad inmediatamente después de haberla apagado puede provocar que se fundan los fusibles y se active el disyuntor, que el compresor se sobrecargue y/o que se produzcan otros daños.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Para el refrigerador de vitrina, la temperatura interior, durante la carga completa en fábrica, la configuración predeterminada es de 4-5 se mantendrá en 0-10°C. Si la temperatura ambiente es extremadamente alta o el relleno de comida en el interior es demasiado, eso podría causar que la temperatura interior sea más alta. Por lo tanto, sería mejor girar el termostato a la derecha para mantener la temperatura adecuada. Por el contrario, si la temperatura es muy baja o el refrigerador tiene menos almacenamiento de alimentos, la temperatura interior podría alcanzar 0°C y, a cambio, provocar que el evaporador se congele; Por lo tanto, sería mejor subir la temperatura.

BANDEJA DE DRENAJE

- La descongelación se realiza automáticamente y el agua de drenaje se recoge en la bandeja de drenaje.
- El agua en la bandeja de drenaje se evapora automáticamente. En condiciones de humedad, hay una gran cantidad de agua en la bandeja de drenaje, así que deseche el agua de drenaje una vez al día.

EFICIENTE

- Para evitar que se escape aire frío, abra y cierre la puerta rápidamente y manténgala abierta el menor tiempo posible.
- Instale la unidad en un lugar bien ventilado.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL ESTANTE

La altura del estante se puede ajustar. Organice los estantes de acuerdo con las dimensiones de los artículos que se colocarán en la nevera.

COLOCAR ARTÍCULOS EN ESTA VITRINA

Esta vitrina emplea un sistema de circulación forzada de aire frío. Si se obstruye la circulación de aire frío, los artículos no se refrigerarán adecuadamente. Preste atención a los siguientes puntos:

- No permita que objetos obstruyan la entrada de aire frío y la salida de succión.
- Coloque los artículos de manera que no sobresalgan de los estantes. El espacio entre los estantes y el la puerta se utiliza para la circulación del aire frío.
- Coloque los artículos de manera uniforme en todos los estantes.

Por favor, no muestre productos en la parte inferior. Por favor, coloque los productos en el estante.

LIMPIEZA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica o lesiones al girar el ventilador de circulación, desconecte siempre el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de limpiar.

1 COMPARTIMENTO EXTERIOR Y REFRIGERADOR

Limpie con un paño suave y seco. Si está muy sucio, límpielo con un paño humedecido con detergente. Luego limpie con un paño humedecido en agua.

ADVERTENCIA: No salpique agua directamente sobre el enfriador y no lo lave con agua. Podría producirse un cortocircuito y una descarga eléctrica.



Limpie la hielera con regularidad para mantenerla limpia en todo momento.

Nunca utilice polvo para pulir, jabón en polvo, bencina, aceite o agua caliente, ya que dañarán la pintura y los componentes plásticos.

2 CHEQUES

Para garantizar la seguridad, realice las siguientes comprobaciones después de la limpieza.

¿Está el enchufe del cable de alimentación firmemente insertado en un tomacorriente de pared exclusivo? Confirme que el enchufe no esté caliente.

Compruebe el cable de alimentación en busca de grietas y daños. Si observa la más mínima irregularidad, comuníquese con el distribuidor donde compró esta unidad o con nuestro servicio de atención al cliente.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO

Sin refrigeración en absoluto	¿Se interrumpe el suministro eléctrico? ¿Está el enchufe del cable de alimentación desconectado del tomacorriente de pared? ¿Están fundidos los fusibles de alimentación del taller y/o el disyuntor activado?
Refrigeración inadecuada	¿Es apropiado el ajuste de temperatura? ¿Hay objetos obstruyendo la entrada de aire frío y la salida de succión? ¿Los artículos almacenados están demasiado apretados? ¿Está la puerta abierta o se abre y cierra con frecuencia? ¿Está obstruido el condensador?
Ruido excesivo	¿Están todos los pies en contacto firme con el suelo? ¿El panel trasero del refrigerador está en contacto con la pared u otros objetos? ¿Hay otros objetos en contacto con el refrigerador?
Condensación en el exterior del refrigerador	La condensación puede condensarse en el exterior y en la puerta durante los días calurosos y húmedos o dependiendo del lugar de instalación. Esto ocurre cuando la humedad es alta y las partículas de agua en el aire entran en contacto con superficies frías. Esto es normal, limpie la condensación con un paño seco.

A VECES LA VITRINA DEJA DE FUNCIONAR CUANDO SE APAGA EL TERMOSTATO

INFORMACIÓN REQUERIDA

1 Naturaleza del mal funcionamiento (con la mayor precisión posible)

2 Número de producto

3 Número de serie

4 Nombre del cliente, dirección número de teléfono

5 Año y fecha de compra

6 Fecha deseada para la visita de servicio

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

**“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: GFE CO., LTD