



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BÁSCULA COMERCIAL 40 KGS LH2204



Gracias por comprar esta Báscula LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de poner en marcha este dispositivo, lea detenidamente el manual de instrucciones.

¡Conserve estas instrucciones!

INTRODUCCIÓN

La báscula comercial LarryHouse es un equipo de medición de alta precisión y bajo costo ideal para supermercados, tiendas de comestibles y otros puntos de venta minorista.

Esta báscula está fabricada con sensores de alta precisión y exactitud. Tiene capacidad para almacenar hasta 8 precios unitarios y 99 memorias de acumulación. Es una máquina versátil, ya que también funciona con batería recargable en caso de falta de suministro eléctrico. La báscula también se apagará automáticamente cuando no se utilice para ahorrar energía.

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones: 40 kg x5 g

Precisión: 1/3000 f.s

Alimentación AC 220 V/110 V y batería recargable incorporada

Almacenamiento de hasta 8 precios unitarios

Operación de acumulación (0-99)

Función de apagado automático para ahorrar energía

Ventana de peso: 5 dígitos

Ventana de precio unitario: 5 dígitos

Ventana de precio total: 6 dígitos

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

Se muestran y describen cada una de las teclas

- CERO la tecla cero pone a cero la báscula
- TARA la tecla de tara resta los valores de tara y cambia del modo bruto al modo neto
- M se utiliza para almacenar datos en su báscula M+ almacenará y acumulará el valor del peso y la cantidad M1-M8 Almacena el valor del precio unitario en 8 ubicaciones diferentes
- C esta tecla se utiliza para cancelar los datos memorizados 0-9 las teclas numéricas se utilizan para configurar los datos del precio unitario
- PUNTO DECIMAL se utiliza para configurar la posición decimal del precio unitario
- EFECTIVO da el cambio, por ejemplo, la cantidad es 75, el cliente da 100, usted presiona EFECTIVO, ingresa 100, mostrará 25 en la pantalla, significa que el cambio es 25
- VOLTAJE después de presionar, muestra DC **, si es menor a DC3.30, significa que necesita cargarse
- AGITAR usado para seres vivos, después de presionar, mostrará un peso estable
- CONTAR contar cosas con el mismo peso, por ejemplo, poner 88 tornillos. Después de mostrar el peso estable, presione contar, ingrese 88, presione contar nuevamente, ahora muestra 88, ahora coloque más tornillos, mostrará la cantidad según corresponda.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Indicadores de la pantalla

1. Indicador de tara: el LED de tara se encuentra en el lado izquierdo debajo de la ventana de peso
2. Indicador de cero: el LED de cero se encuentra en el lado derecho debajo de la ventana de peso
3. Indicador de alimentación de CA: el LED de alimentación de CA se encuentra debajo de la ventana de precio total

FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Cuando la batería se agote, es el momento de cargarla con la red eléctrica.
2. Antes de comenzar a utilizar la balanza, compruebe si la báscula está en un nivel uniforme. Si no es así, realice los ajustes necesarios.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

PONER A CERO LA BÁSCULA

Cuando no haya nada en la báscula pero la lectura no sea cero, presione la tecla cero para encender el indicador de cero.

PESAJE

Asegúrese de que la báscula esté en la posición cero y que el indicador de cero esté en movimiento. Coloque el artículo que desee pesar en el plato. El peso del artículo se mostrará en la ventana de peso.

TARA

Coloque el recipiente en el plato. Una vez que la lectura de peso se estabilice, presione la tecla de tara. El indicador de tara se encenderá y se descontará el peso del recipiente. Cuando llegue el momento de borrar la tara, retire el recipiente y presione la tecla de tara nuevamente.

ADVERTENCIA DE SOBRECARGA

No agregue artículos que superen la capacidad máxima. Cuando la báscula suene una alarma, retire el artículo del plato para evitar dañar la celda de carga.

CONFIGURACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

Para realizar transacciones con la báscula, es necesario configurar un precio unitario de los productos y, a continuación, utilizar este precio unitario para determinar el valor de los productos que se colocan en el plato.

Cuando la báscula muestra el peso de los productos colocados en la báscula, configure el precio unitario mediante las teclas numéricas. El precio unitario configurado se muestra en la ventana de visualización del precio unitario y la ventana de visualización del precio total muestra el precio total de los productos. Para cancelar el precio unitario anterior, presione la tecla C.

FUNCIONAMIENTO DEL ACUMULADOR

Preparación para acumular

Antes de acumular, asegúrese de que el plato esté vacío, que los valores actuales del acumulador se hayan restablecido a cero y que la lectura del peso sea estable.

Operación de acumulación

Coloque el artículo pesado en el plato, espere a que la lectura del peso se estabilice, presione la tecla M+, la ventana mostrará add, siendo n el número de veces que presionó add.

Si ha ingresado el precio unitario para ese artículo, la operación de acumulación mostrará el total tanto del peso como del precio de la siguiente manera:

Coloque un artículo en el plato, permita que la lectura de la báscula se estabilice, ingrese el precio unitario usando las teclas numéricas, la ventana de precio unitario mostrará el precio unitario y la ventana de precio total mostrará el precio total.

Ahora, presione la tecla M+, almacenará el valor del peso y el precio.

Ahora, retire el primer artículo del plato, coloque otro artículo en la báscula, déjelo reposar, ingrese el precio unitario usando las teclas numéricas, luego de observar el precio unitario y el precio total, presione la tecla M+ nuevamente. La ventana de precio unitario parpadeará con el símbolo add 2, y la ventana de peso y la ventana de precio total mostrarán el peso acumulado y el precio acumulado respectivamente.

Puede continuar de esta manera 99 veces.

Acumular y borrar

Puede borrar el valor acumulado presionando la tecla C (borrar) en cualquier momento.

ALMACENAMIENTO DE PRECIO UNITARIO

La báscula puede almacenar 6 conjuntos de precios unitarios.

Almacenar el precio unitario

Presione la tecla M, luego ingrese el precio unitario deseado usando las teclas numéricas.

Ahora presione la tecla M*(*=1 a 6). El valor se almacenará en la tecla M*(*=1 a 8) respectiva. Si ya ingresó algún valor en esa tecla, será reemplazado por el nuevo valor.

Cargar el precio unitario

Si desea utilizar el precio unitario almacenado en el acs, mientras realiza el pesaje, presione la tecla M*(*=1 a 8) correspondiente después de que la pantalla de pesaje se estabilice; el precio unitario se cargará y se mostrará en la ventana de precio unitario.

PRECAUCIÓN

BATERÍA

La batería debe recargarse correctamente después de usar la báscula sin la red eléctrica.

Normalmente, cárguela durante 1,2 horas por cada hora de uso.

Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, cárguela continuamente al menos durante 24 horas. De lo contrario, dañará la batería.

Antes de comenzar a cargar la batería, apague la báscula.

Agua/temperatura

Proteja su báscula de lluvias intensas, inundaciones y también de la luz solar directa y altas temperaturas (superiores a 50 grados). Esta báscula no es resistente al agua.

Humedad

Protéjala de la humedad constante, no la instale cerca de un humidificador.

Campo magnético

No instale su báscula cerca de un campo magnético fuerte, ya que puede dañar las partes delicadas de la báscula.

Reparación/mantenimiento

No intente abrir la báscula usted mismo o mediante un técnico no autorizado. Esto puede dañar la báscula de forma permanente. Siempre contacte con su distribuidor/estación de servicio más cercana para reparaciones de emergencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

La siguiente tabla le mostrará la solución de problemas comunes

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CAUSA	SOLUCIÓN
La lámpara de AC no brilla	Es posible que la alimentación no esté conectada	1) El cable de alimentación puede estar desconectado 2) El cable de alimentación está dañado	1) Inserte el enchufe de alimentación o reemplácelo si está dañado. 2) Cambie el cable de alimentación
La báscula no se enciende con la batería	No hay suministro de energía de DC a la báscula.	1) La batería de almacenamiento está dañada 2) La conexión de la batería no es la adecuada	1) Reemplace la batería por una de modelo similar 2) Asegúrese de que las conexiones estén en buenas condiciones
El LED de sobretensión se ilumina, emite una alarma y se apaga automáticamente.	Sobrevoltaje	La batería está en uso durante demasiado tiempo	1) cargar la batería 2) cambiar la batería si se encuentra dañada
La lectura del peso es inestable	Sobretensión o afectado por humedad	Voltaje insuficiente o uso prolongado de la batería incluso después de la alarma de advertencia o demasiada humedad en el entorno	Cargue la batería durante al menos 10 horas o limpie la placa base antes de conducir.

ATENCIÓN:



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: ZGWGT CO., LTD

